

montageanleitung

edelstahl-schiebetuerbeschlag mit rundem tragrohr
smk 330

01.03.2007

- schritt 1** ueberzeugen Sie sich davon, dass saemtliche teile fuer die montage vorhanden sind. pruefen Sie, ob im schiebebereich keine vorspringenden teile auf der wand vorhanden sind (glastuere 19 mm/holztuere 9 mm) und ob die wand sauber fluchtet und eben ist. das tuerblatt muss frei verschiebbar sein.
als werkzeug benoetigen Sie neben einer bohrmaschine inbussschluesel der groessen 4, 5 mm.
- schritt 2 legen Sie edelstahlteile grundsaeztlich auf eine saubere, nicht kratzende unterlage!**
die laufwagen montieren Sie entsprechend der tuerblattbreite mit seitlichem abstand gem. massempfehlung. die bohrungen durchmesser 16 mm fuer glas bzw. 13 mm fuer holz sind mit den abstandsmassen 36 und 81 mm von oberkante tuerblatt auszufuehren. **bei esg-glastuerblaettern ist zwingend darauf zu achten, dass die pvc-scheiben und pvc-huelsen zwischen metall und glas eingebaut werden!** diese nicht mit gewalt in die lochbohrung einpressen bzw. schlagen. um eine hoehere elastizitaet zu erreichen ist es hilfreich, die pvc-huelsen in warmem wasser zu erwaermen. die aushebesicherung erst nach dem einbau des tuerblatts fest anziehen.
- schritt 3** zeichnen Sie die tragkonsolen entsprechend den bohrungsabstaenden im tragrohr an. die hoehenlage des tragstabes ist nach der tuerblatt-hoehe zu ermitteln. das tuerblatt sollte am boden mindestens 8 mm luft haben.
- schritt 4** das tragrohr wird mit 4 schraubverbindungen an der wand befestigt. zur abstuetzung dienen die wandkonsolscheiben. legen Sie die zylindrischen beidseitig abgerundeten formstuecke in die befestigungsbohrungen des tragrohres ein. ueber das formstueck im rohr und ueber die zylindrische, einseitig ausgeformte traghuese wird das rohr mit der zentralen spannschraube ueber die wandkonsolscheibe an die wand befestigt.
- schritt 5** das tuerblatt mit den laufrollen auf dem tragstab einhaengen. normal haengt das tuerblatt jetzt lotrecht. schieben Sie die bodenfuehrung unter die tuere und zeichnen Sie bei senkrecht haengender tuere die lage der fuehrung an. **das tuerblatt darf bei geoeffneter und geschlossener tuere nicht aus der bodenfuehrung herausfahren!**
- schritt 6** das tuerblatt so einstellen, dass beidseitig der tueroeffnung gleichmaessige ueberstaende entstehen. die endanschlaege an die traglaschen der laufwagen schieben und festschrauben. aushebesicherung fest anziehen. griffstangen, griffmuschel montieren.
- schritt 7** vermeiden Sie bohrstaub, verwenden Sie absauggeraete. edelstahl-oberflaechen sind empfindlich. gehen Sie mit sorgfalt vor. reinigen Sie alle oberflaechen im anschluss an die montagearbeit mit edelstahl-pflegespray.

pflege- und wartungshinweise

zu den edelstahl fuerbeschlaegen

01.03.2007

die fuerbeschlaege der gattung designbeschlag aus edelstahl sichtbar sind aus nichtrostendem edelstahl hergestellt. der massive edelstahl rostfrei der klasse V2A (werkstoff nr. 1.4301) wird praezise und hochwertig verarbeitet. ganz besonders aufwaendig werden die dekorativen oberflaechen durch schleifen und anschliessendes buersten gefertigt.

obwohl edelstahl rostfrei unter normalen atmosphaerischen bedingungen nicht korrodiert, ist eine laufende pflege zur erhaltung einer schoenen dekorativen oberflaeche ebenso unerlaesslich wie zur sicherung seiner hygienischen eigenschaften.

verwenden Sie zur regelmaessigen pflege ein handelsuebliches edelstahlspray. diese pflegesprays werden von verschiedenen herstellern ueber baumaerkte oder im einschlaegigen haushaltsfachhandel vertrieben.

tragen Sie die reinigungsfluessigkeit mit einem weichen tuch auf die edelstahl-oberflaechen auf und wischen Sie ablagerungen wie fett, verunreinigungen aus der luft, schweissrueckstaende etc. ab. polieren Sie mit einem trockenen tuch nach. so werden Sie ueber viele jahre freude an den schoenen edelstahl-fuerbeschlaegen haben. vermeiden Sie unbedingt kratzende, scheuernde reinigungsmittel bzw. reinigungswerkzeuge.

die kugellager der laufrollen sind grundsaeztlich abgedichtet und lebensdauergeschmiert. wischen Sie die polyamidrollen mit einem feuchten tuch ab. hier koennen staubablagerungen und sonstige luftverunreinigungen zu belaeagen fuehren. unruhiger lauf und ggf. blockieren der rollen sind die folge. bei den rollbeschlaegen sollten die bodenfuehrungen regelmaessig mit dem staubsauger gereinigt werden, um insbesondere grobe verunreinigungen zu entfernen. kleine steine oder sonstige feste schmutzpartikel werden von den laufraedern entweder zertruemmert oder in das weiche polyamid- oder holzmaterial der bodenschienen hineingedrueckt. beides fuehrt zu einem unruhigen lauf und zu stoerenden geraeuschen.

grundsaeztlich sollten bei geraeuschen oder unruhigem lauf auch der feste sitz der schrauben ueberprueft werden. verwenden Sie dazu grundsaeztlich neuwertiges werkzeug, damit die innenformen der schrauben nicht beschaedigt werden. auch diese sind ja dekoratives element der beschlaege. pruefen Sie von zeit zu zeit, ob die feststeller noch an der richtigen position sitzen und festen sitz haben. ebenso muss die bodenfuehrung auf festen sitz ueberprueft werden. pruefen Sie auch die aushebesicherung und sichern Sie die position.

Ihre edelstahl sichtbar-beschaege danken Ihnen die pflegebehandlung durch lange lebensdauer, gute funktion und allseits schoenes und edles aussehen.